

箱を開けてから本装置の初期設定を完了するまでの手順を説明します。このスタートアップガイドに従って作業してください。

855-910876-387-01 2010年5月 第2版



© NEC Corporation 2009, 2010
NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
このマニュアルは再生紙を使用しています。

1 添付品を確認する

梱包箱を開け、添付品がそろっていることを確認してください。

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| ● 本体 | ● ソフトウェアパッケージ一式
(バックアップDVD-ROM*1を含む) | ● スタートアップガイド(本書) |
| ● 電源コード×1 | ● EXPRESSBUILDER DVD*2 | ● スライドレール(アウターレール)取り外し工具 |
| ● フロントベゼル | ● 保証書(本体梱包箱に貼り付けられています) | |
| ● セキュリティキー
(フロントベゼルに貼り付けられています) | ● 使用上のご注意 | |
| ● お客様登録申込書 | | |

重要 添付のバックアップDVD-ROMおよびインストール/初期導入設定用ディスクは、再セットアップの時に必要となりますので大切に保管しておいてください。

*1 バックアップDVD-ROMの中には「ユーザーズガイド」や各種オンラインドキュメントも格納されています。ユーザーズガイドやオンラインドキュメントはAdobe Readerで閲覧できるPDFファイルです。

*2 EXPRESSBUILDER DVDの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添付品一覧を参照してください。

2 ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドはバックアップDVD-ROMの中に格納されています。ユーザーズガイドはAdobe Acrobat Readerで閲覧できるPDFファイルで、HTMLファイルから表示させることができます。

<バックアップDVD-ROM>:/nec/doc/manual.html

ユーザーズガイドでは、本装置を安全に取り扱うための注意事項やStartup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手段やサービスに関する情報も記載されています。本装置を取り扱う前にぜひお読みください。


ヒント PDFファイルを閲覧するためには、Adobe 日本語版が必要です。Adobe Reader(はアドビ社のWebサイトから無償でダウンロードすることができます(<http://www.adobe.co.jp>))。

ユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウンロードすることができます(<http://support.express.nec.co.jp/pcserver/> → [製品マニュアル(ユーザーズガイド)])をクリックしてください。

3 ラックを設置する

本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックか、卓上に設置して使用します。ラックに設置する場合は、次の条件を守ってラックを設置してください。

重要 ラックの設置は必ず複数名で行ってください。



安全に関するご注意

装置をセットアップする前に「ユーザーズガイド」の「使用上のご注意 -必ずお読みください-」をお読みの上、注意事項を守って正しくセットアップしてください。

警告

- めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
- 内蔵型オプションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
- 雷が降り出したらケーブル類を含め装置に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

注意


- 持ち運びの際は2人以上で装置の底面をしっかりと持って運んでください。
- 水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。
- 電源コードは指定の電圧、アース付のコンセントに接続してください。
- 電源コードはタコ足配線にしないでください。

4 本体を取り付ける


本体をラックに取り付けます。ユーザーズガイド(ハードウェア編)の2章を参照してください。

重要 ラックの設置や本体の取り付けは必ず複数名で行ってください。


1 本体左右に取り付けられているスライド式のレールを取り外す。




装置運搬時の脱落防止のために、工場出荷時にスライドレールは左右ともに背面側と側面がテープで固定されています。ラックへ取り付ける前に、テープをはがしてください。




2 本体前面にあるロック解除ボタンを押しながら、レールを持ってゆっくりと装置後方へスライドさせる。




しばらくすると、「カチッ」とロックされます。本体側面にあるリリースレバー(白色)を矢印の方向に引き、ロックを解除しながら本体から取り外す。



レールアセンブリを取り外すと、本体にはネジで固定されたインナーレールのみが付いた状態となります。



取り外したレールアセンブリは、レバーを押しながら矢印方向へ動かし、もとに戻してください。




レールアセンブリは、取り外したインナーレールに再度取り付けます。どちら側のインナーレールから取り外したものがわかるように印を付けるなどして区別してください。複数の本装置を設置する際もどの装置のどちら側のインナーレールから取り外したものがわかるように区別してください。

レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

3 レールアセンブリの四角い突起を、19インチラックの角穴に入れて取り付けます。

この時に「カチッ」と音がして、ロックされたことを確認してください。




上図は右側(前面)を示していますが、右側(背面)、左側(前面/背面)も同様に取り付けてください。もう一方のレールを取り付ける時、すでに取り付けているレールアセンブリと同じ高さに取り付けることを確認してください。


前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はありません。

レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないことを確認してください。

4 左右のレールアセンブリのスライドレールをロックされるまで引き出す。




ロック機構が確実にロックしている事を確認してください。




5 2人以上で本装置をしっかりと持ってラックへ取り付けます。

本装置側面のインナーレールをラックに取り付けたレールアセンブリに確実に差し込んでからゆっくりと静かに押し込みます。



途中で本装置がロックされたら、側面にあるリリースレバー(青色のレバーが左右にあります)を手前または、奥に押しながらゆっくりと押し込みます。



完全に装置を押し込むと装置前面のロックがかかり装置を固定できます。

レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入してください。

設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しながら取り付けてください。

初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないため押し込むときに強い摩擦を感じることがありますが、製品に支障はありません。

差し込みが不完全ですと、片側のレールが押し込み時に途中で止まることがあります。その場合一度装置をロックがかかるまで完全に手前に引き出してください。左右のロックが完全にかかったのを確認してから、その後左右のロックを解除させて再び装置を押し込んでください。

6 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだりしてスライドの動作に問題がないことを確認する。


ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないことを確認してください。もし干渉している場合は、他装置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り付け直してください。

スライドレール部分の動作を確認してください。スライドレールがラックのフレームに当たり、引き出せない場合は、スライドレールを取り付け直してください。

以上で完了です。

5 ケーブルを接続する

本体背面にLANケーブルを接続した後、添付の電源コードを接続します。ユーザーズガイド(ハードウェア編)の2章を参照してください。



重要 システムが割り振るLANポート番号(eth n・n=数字)は次のとおりです。

オプションのNICなし

- － eth0: 1
- － eth1: 2

オプションのNICあり

- － eth0: 1
- － eth1: 2
- － eth2: オプションのNIC A
- － eth3: オプションのNIC B

また、デフォルトで通信用インタフェースとして割り当てられているポートは、eth0です(設定は初期セットアップの完了後、Management Consoleから変更することができます)。

引き続きシステムのセットアップをします。裏面をご覧ください。

